

XCompass 机箱升级指导

文档编号	XCompass 版本	作者	修改时间	修改版本
XCompass-	3.0.0.200558	李东东	2021.03.19	V2.0
202103191				



目录

Step 1:	打开浏览器,	连接损伤仪机箱	;
Step 2:	切换到升级界	界面5	5
Step 3:	升级机箱		5



Step 1: 打开浏览器, 连接损伤仪机箱

信而泰 XCompass-S10 系列网络损伤仪基于 B/S 架构,配置操作在浏览器完成。

1. 打开浏览器,输入机箱 IP 地址。建议使用 Google Chrome 浏览器;

🕑 🗋 Welcome to Xine	rtel Tester X	+					×
\leftarrow \rightarrow C \heartsuit	▲ 不安全	10.0.11.108/index_cn.html	٢ô	לַ≡	Ē	2	•••
			欢迎使	用信	而泰	产品	
信而泰网络损伤仪质	如用程序						
Xcompass-S系列 100%的线速性能。Xc 和应用的性能极限,以 Xcompass-S10支	网络损伤仪是信而 ompass-S支持以纳 以及为优化性能提供 持原生10G/1G接口	泰推出的面向网络链路损伤仿真的产品。该 秘级的精度引入时延、抖动、丢包、乱序、 快依据。可以极大的降低客户成本,保障客月]	产品采用FP(重复包和错 ¹ 网络。	GA架构, 泡,帮B	能够实 助验证网	现 络设备	
在此页面上, 您可以	y:						
• 筑转到网络配置页 配置 区 单击 此处 设	血以设置机箱的网络 置机箱网络		TEST	EDWERT	m		(
			机箱当	前版本号	+: 3.0.0	.200372	
版权			联系我	们			
© 2019-2020 北京信而泰	科技有限公司版权所	有。 V方在而去到坊友阳公司的注册商行成充许。 英法	电子邮	14: suppo	ort@telet	est.cn	
律保护。	-uwuotu ooditada	文文文 《初後》2001年10月11日20日 1月111日 1月11日 1月11日 1月111日 1月111日 1月111日 1月111日 1月111日 1月111日 1月1111 1月1111 1月1111 1月1111 1月1111 1月1111 1月11111 1月11111 1月1111 1月11111 1月11111 1月11111 1月11111 1月11111 1月11111 1月11111 1月11111 1月11111 1月11111 1月11111 111111	网站:1	http://www	w.xinertel	.com	

此界面为产品简介界面,可在此界面"配置-此处"设置机箱网络;

2. 在浏览器输入机箱 IP 加端口号"8080",进入到登录界面;

e	凸 网络	各损伤仿	i真系统	Login	×	+								-		
\leftarrow	\rightarrow	С	ଜ	▲	不安全	10.0.	.11.108	3:8080/	/login		аљ	٢ô	£_≡	Ē	۲	•
						- 🕅	络损	伤伤	滇系	统	 					
					用户名											
					密码											
							登录	修	改密码							
							(最多)	支持1人	在线!)							
							(, ,							

第一次使用需先注册账户,点击"注册"进行账户注册,例如注册账户为 test/test;
 若已有账户,可直接登录;

27.00	,							
e	□ 网络损伤仿真系	兵统 Login X	+				-	×
\leftarrow	ightarrow C G		10.0.11.108:8080/login#signin	P	τô	ť≡	Ē	
			— 网络损伤仿真系统 — 登录 如果没有账户请点击 注册 (最多支持1人在线!)					

4. 返回到登录界面后,输入账户/密码: test/test,即可登录;

☑ □ 网络损伤仿真系统 Login	× +				-	×
\leftarrow \rightarrow C \textcircled{A}	不安全 10.0.11.108:8080/login#signup	P	۲ò	€2	Ē	
						í
	——————————————————————————————————————					
	test					
	注册					
	已经有一个账户登录					
	©2019-2020 北京信而泰科技有限公司 版权所有。					





Step 2: 切换到升级界面

在界面选择"配置"——》"版本信息",出现如下界面:

				_		×
☑ 网络损伤仿真系统 版本信!	. × +			_	_	
	不安全 10.0.11.108:8080/config/update	20	£≒	(È		
	≡		当前上 端口1	.作模式:	◎ 端口2違	55 主接制
	当前版本号: 3.0.0.200372					
网络损伤仿真系统	上传并更新					
	×					
希 首页						
 配置 	佐坤空壮立进到达田					
系统配置	1103又农人什到这里					
日志下载						
日志下载版本信息						
日志下载 版本信息						
日志下載 版本信息 → 网络振伤	选择文件 🝃 选择					
日志下戦 版本信息 → 网络振伤 査 政選権获	选择 文件 🖀 选择 更新					
 日志下戦 版本信息 □ 网络损伤 ① 数据 	选择文件 🖆 选择 更新					
日志下或 版本信息 → 网络振伤 全 数据编获 → 流量产生	选择 文件					

Step 3: 升级机箱

1. 选择升级文件;

🔽 🎦 网络损伤仿真系统 版本	信息 × 十			– 🗆 X
\leftarrow \rightarrow C a A	不安全 10.0.11.108:8080/config/update		τ₀ τ≞	· 😩 🕀
XINERTEL	≡		当前工 端口1〕	作模式:网络损伤 生接断开\端口2连接断开
	当前版本号: 3.0.0.200372			
网络损伤仿真系统	上传并更新			
希 首页				
✿ 配置 ~	拖拽安装文件到这里			
● 系統配置				
● 日志下载				
● 版本信息				
₩ 网络损伤				
棗 数据捕获	更新			
🧖 流量产生 🔽 🔽	打开			×
② 帮助	→ ~ ↑ 📙 > 此电脑 > 工作(E;) > 升级f.	5 V	₽ 搜索"升级	包"
1040	級 ▼ 新建文件夹			
🗈 退出	Public (10.0.0. ^ 名称 ^	修改日期	类型	大小
		2021/3/19 13:56	WinRAR 压缩文	件 127,339 KB
	授木部 【2] 【2] 【2] [1] 拉斯 和师 和师	2021/3/18 19:21	WinRAR 压缩文	件 133,644 KB
	■ www ■ 图片 V			
	文件名(N): impairment_3.0.0.200558.tar.bz2	~	所有文件 (*.*)	~
		3	打开(O)	取消

2. 上传升级文件;



3. 上传完成后点击更新,并确定更新服务器;

🕩 退出

▶ 四络损伤仿真系统 版本信息	× +			-		×
\leftarrow \rightarrow C \bigcirc A TS	安全 10.0.11.108:8080/config/update	to	হ∕≡	Ē		
	10.0.11.108:8080 显示 安装会持续几分钟,这几分钟将不能访问管理平台,并且不能对损伤仪进 行断电,确全要更新服务器吗?		当前工 端口1〕	作模式: 车接断开	网络损() 端口2道	伤 注接断开
网络损伤仿真系统						
希 首页						
✿ 配置 ~						
● 系统配置						
● 日志下载						
版本信息	impairment_3.0.0.200558.t (130.51 MB)					
🖵 网络损伤						
資 数据 捕获						
✓ 流量产生	完成					
? 帮助 1	 L传 造择… □ 上传 					
€ 退出	SC371					

升级过程得等待一段时间,不到十分钟。之后再次刷新浏览器,查看到版本信息已更新即升级完毕;



Welcome to Xinertel Tester × +			_		×
← → C Q ▲ 不安全 10.0.11.108/index_cn.html	to	£^≡	Ē		
		18			
	次训徒	田信	而表	产品	
	WEE ISC		110 -94	, нн	
信而泰网络损伤仪应用程序					
Xcompass-S系列网络损伤仪是信而泰推出的面向网络链路损伤仿真的产品。该产 100%的线速性能。Xcompass-S支持以纳秒级的精度引入时延、抖动、丢包、乱床、 和应用的性能极限,以及为优化性能提供依据。可以极大的降低客户成本,保障客户	■品采用FPC 重复包和错 网络。	GA架构, 包, 帮B	能够实 切验证网	。现 刚络设备	
Xcompass-S10支持原生10G/1G接口					
在此页面上,您可以:					
• 跳转到损伤仪软件配置界面					
• 跳转到网络配置页面以设置机箱的网络					
登录	TEST	EDW	mEL		
★ 单击 <u>此处</u> 登录损伤仪配置页面 ★ 单击 <u>此处</u> 資	<u> </u>	络	-		
机	箱当前版	本号:	3.0.0.2	200558	
版权	联系我	60			
© 2019-2021 北京信而泰科技有限公司 版权所有。	电子邮	件: suppo	ort@xine	rtel.com	
本页提及的公司名称,公司徽际和产品名称是北京信而寨科技有限公司的注册商标或商标,受法 治保护	电话:4	00-081-9	262		
14.01/1°+	网站:自	ttp://www	w.xinerte	l.com	

注意:损伤仪升级版本完成后,需要重启!!!

- 5. 损伤仪升级版本后,有两处更新:
 - 打开浏览器,输入机箱IP地址,登录产品简介界面,在页面底部左侧新增 "登录-此处"登录损伤仪配置界面,点击这里可直接跳转到损伤仪的配置界 面,不需要手动在机箱IP后面输入":8080";
 - 2) 损伤仪配置界面取消注册功能,损伤仪提供默认的用户名是Admin,不支持修改,默认密码是123456,可修改。

×	IR	JE	EF	R 1		El								
	e	<u> </u>	络损伤你	5真系统	Login	×	+						-	×
	\leftarrow	\rightarrow	С	ଜ	▲	不安全	10.0.11.108	:8080/login	P	аљ	ŵ	£≡	Ē	
						Admin 123456	- 网络拐 5 登录 (最多: 19-2020 北京街	(伤仿真系 修改密码 支持1人在线!)	えん えんしょう えんしょう えんしょう しんしょう しんしょ しんしょ	ĩ				